

Artikelnummer/Itemnumber: 4074B

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 76 mm,
mit Flachkopf, 900 mm Überflur,
feuerverzinkt und DB 703 beschichtet,
ortsfest, zum Einbetonieren, mit
Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm,
ohne Verschluss, ohne Öse

Ornamental bollard with flat head,
steel tube Ø 76 mm, with flat head,
900 mm above ground,, hot-dip
galvanized and DB 703 coated,
stationary, for casting in concrete,
with ground anchor, total length
approx. 1400 mm, without lock,
without eyelet



14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

