

Artikelnummer/Itemnumber: 418_15BW

Schutzzaungitter für besondere
Gefahrenbereiche, Zaunfeld,
Achsabstand: 1500 mm, feuerverzinkt
und weiß beschichtet

Safety fence panel for exposed
areas of danger, Fence panel,
Center spacing: 1500 mm, hot-dip
galvanized and white coated

58,00

- 1.** Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with
following steps.
see Abb.1 + 2

- 2.** Standpfosten im Fundament positionieren. Beton
hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton
verdichten und glätten.

Abb. 2



place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the
concrete.

- 3.** Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das
Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits
positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden
Pfosten schieben. Siehe Abb.3

Abb. 3



to place the next post, insert the fencepanel
laterally into the tapered tubes of the
already fixated post and the following one.
see Abb.3

- 4.** Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten
wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

