

## Artikelnummer/Itemnumber: 448\_81B

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm  
variabel steckbar, Höhe 1000 mm  
Überflur zum Einbetonieren,  
Standpfosten zum Einbetonieren,  
Mittelpfosten, feuerverzinkt und weiß  
beschichtet mit rot reflektierenden  
Streifen

Protective railing, Steel tube Ø 48  
mm variable plugging, height 1000  
mm above ground for casting in  
concrete, Fixed post for casting in  
concrete, Middle post, hot-dip  
galvanized and white coated with red  
reflecting stripes

57,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.  
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning  
of the foundation determine Foundation  
distance with following steps.  
see Abb.1 + 2

3. Standpfosten auf dem Fundament positionieren. Ausrichten und die Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the Standing post onto the foundation. Align  
the post and transfer the boringpositions on the  
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren  
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3  
and fixate with fastening material.

5. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten stecken. Siehe Abb.3

to place the next post, put the Crossing tubes  
onto the tapered tubes of the already fixated  
post and the following one. see Abb.3

6. Punkt 2 - 5 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 - 5 till the last post.

Abb. 2



Abb. 3

