

## Artikelnummer/Itemnumber: 411\_70VPB

Wegeschränke, Hauptstütze:  
Stahlkonstruktion 70 x 70 mm  
Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360  
x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4  
Bohrungen Ø 20 mm für Anker,  
feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,  
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm  
mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm inkl.  
4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker,  
Schränkenbaum: starkwandiges Ø 80  
mm Aluminiumrohr, mit Gegengewicht,  
unbeschichtet, mit weiß/rot

Access barrier, Main support: Steel  
construction 70 x 70 mm square tube  
with ground plate 360 x 360 x 8 mm  
for plugging down, including 4 holes  
Ø 20 mm for anchors, hot-dip  
galvanized and powder-coated red,  
Supporting post: Steel tube 70 x 70  
mm with ground plate 220 x 220 x 8  
mm including 4 holes Ø 20 mm for  
anchors, Barrier arm: Thick-walled Ø  
80 mm aluminium tube with

49,00

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten  
dann aushärten lassen

Abb. 2

pour in concrete, compress and smooth  
and let it cure

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und  
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the mainsupport on the foundations and  
Transfer the boringposition on the ground

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

drill holes and hammer in the dowels into the  
borings

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen,  
Umlegerichtung prüfen und anschließend  
mit den Schrauben fixieren

set the mainsupport on the dowels,  
check the tiltdirection  
and lock the post with the screws

6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit  
Schrauben fixieren.

put the barrierarm on the rotating element  
and fixate it with screws

