

Artikelnummer/Itemnumber: 416_15B

Feststehende Wegsperren, zum verschrauben vor Ort, inkl. Schrauben, bestehend aus: 2 x Standpfosten, Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm mit Bodenanker, unterirdisch 400 mm, 1 x Quertraverse, Vierkantrohr 60 x 40 mm mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 1500 mm

Stationary access barriers, for bolting on site, including bolts, consists of: 2 x stationary posts, Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm with ground anchor, below ground 400 mm, 1 x Cross bar, Square tube 60 x 40 mm with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 1500 mm

40,00

1. Wegesperre zusammenbauen indem man Querholm in die Halterung der Standpfosten führt und mit Schrauben fixiert

Abb. 1

assemble the barrier put the transverse beam in the Holding of the Standing post and fixate it with screws

2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca. 300mm + Rohrquerschnitt
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 2

earth excavation for foundation of
width: 300mm + tubediameter
depth: ca. 400mm

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten schieben und mit Schrauben fixieren

put the Crossing tube on the Admission and fixate with screws see

Abb. 3

3. Zusammengebaute Wegesperre in die Fundamentlöcher stellen

place the assembled barrier in the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten, und mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and adjust with spirit level let it Cure

