

Artikelnummer/Itemnumber: 419_4440

Wäschetrockengerüst, bestehend aus:
2 Standpfosten mit Erdanker,
Gesamthöhe 2500 mm, Querrohr mit
angeschweißten, gebogenen Haken,
feuerverzinkt, Abstand ca. 500 mm, 2
T-Verbinder, 2-teilig mit Schraube M10,
2 Kunststoffkappen, Querrohr 4000 mm,
8 Haken einseitig, Stahlrohr Ø 48 mm

Laundry drying stand, consisting of:
2 fixed posts with ground anchor,
total height 2500 mm, cross tube
with welded, bent hooks, hot-dip
galvanized, spacing approx. 500
mm, 2 T-connectors, 2-part with bolt
M10,, 2 plastic caps, Cross tube
4000 mm, 8 hooks, one-sided, steel
tube Ø 48 mm

26,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Standrohres + ca. 300mm

Tiefe: ca. 500mm

Fundamentabstand: Querrohrlänge - Rohrquerschnitt

Siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 500mm
foundation distance: Crosstube length -
tubediameter
see Abb.1

Abb. 2

2. Wäschegeüst öffnen und auf die Standrohre stecken, Querrohr einschieben und mit Schrauben fixieren

open clamps and put on Standing posts
put transverse tube in and fixate with screws

Abb. 3

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.3

place the post in the center of
the foundation holes
see Abb.3

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

