

## Artikelnummer/Itemnumber: 411\_51ZPB

Wegeschränke, Hauptstütze:  
Stahlkonstruktion 70 x 70 mm  
Vierkantröhr mit Bodenplatte 360 x 360  
x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4  
Bohrungen Ø 20 mm für Anker,  
feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,  
Schränkenbaum: starkwandiges Ø 80  
mm Aluminiumrohr, mit Gegengewicht,  
unbeschichtet, mit weiß/rot  
reflektierenden Streifen, Pendelstütze:  
Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß,  
Verschluss: an der Hauptstütze mit

Access barrier, Main support: Steel  
construction 70 x 70 mm square tube  
with ground plate 360 x 360 x 8 mm  
for plugging down, including, 4 holes  
Ø 20 mm for anchor, hot-dip  
galvanized, and powder-coated red,  
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm  
aluminium tube with counterweight,  
uncoated with white/red reflecting  
stripes, Swing post: Aluminium tube  
with foot, Locking mechanism: At the

41,00

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten  
dann aushärten lassen

pour in concrete, compress and smooth  
and let it cure

Abb. 2

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und  
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the mainsupport on the foundations and  
Transfer the boringposition on the ground

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

drill holes and hammer in the dowels into the  
borings

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen,  
Umlegerichtung prüfen und anschließend  
mit den Schrauben fixieren

set the mainsupport on the dowels,  
check the tiltdirection  
and lock the post with the screws

6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit  
Schrauben fixieren.

put the barrierarm on the rotating element  
and fixate it with screws



**7.** Kontergewicht auf den Schrankenarm aufschieben  
und mit Sicherungsschrauben fixieren  
Siehe Abb.3

put the counterweight on the rotating  
element and fixate it with the security  
screws  
See Abb.3

**8.** Durch verschieben des Kontergewichts die  
Schranke justieren

adjust the barrier by changing the  
Position of the counterweight

Abb. 3

