

Artikelnummer/Itemnumber: 411_92

Satz Bodenhülse zum Einbetonieren für
Haupt- und Auflagepfosten der
Wegeschränke Typ 411, inkl.
Schrauben

Set of ground sleeves for setting in
concrete for main and support posts
of the path barrier type 411, incl.
screws

49,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: ca. 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten
dann aushärten lassen

Abb. 2

pour in concrete, compress and smooth
and let it cure

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the mainsupport on the foundations and
Transfer the boringposition on the ground

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

drill holes and hammer in the dowels into the
borings

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen,
Umlegerichtung prüfen und anschließend
mit den Schrauben fixieren

set the mainsupport on the dowels,
check the tiltdirection
and lock the post with the screws

6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit
Schrauben fixieren.

put the barrierarm on the rotating element
and fixate it with screws

